


遠赤外線暖房器

 **サンルミエ** タイマー付

使用説明書

(保証書付) E800L-TM3



パーソナルモード付

※使用説明書は、全色共通です。

★このたびは「サンルミエ タイマー付」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この使用説明書は、皆様に正しくご使用いただくための重要な注意事項と製品の使用方法を示しています。

よくお読みいただき、安全かつ快適にご使用ください。(いつでも見られる所に保管しておいてください)



Dr. 遠赤

INDEX

○安全上のご注意 P.1~P.2

○故障かな?と思ったら P.2

○ご使用方法 P.3~P.8

・各部の名称 P.3

・設置のしかた P.3

・においと音について P.3

・操作のしかた P.4

・タイマー予約のしかた . . . P5~P6

・安全装置のご説明 P.7

・お手入れ・お掃除について . P.8

・清掃点検サービス(有償)について P.8

○Dr. 遠赤に聞いてみよう! P.9

○よくあるお問い合わせ P.10

○主な仕様 P.10

○保証書 裏表紙

安全上のご注意！

必ず
お守りください！



Dr. 遠赤

★ご使用になる前に「安全上のご注意！」は必ずお読みください

★この「安全上のご注意！」は必ずお守りください

◆注意事項は次の2つに区分しています◆

- 警告：** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
- 注意：** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、物的傷害のみの発生、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


警告 下記の注意事項を守らないと火災、感電による大ケガの原因となります。

<p>必ず行う</p> <p>一般的な禁止</p> <p>ぬれ手禁止</p> <p>プラグをコンセントから抜く</p>	<p>電源は一般家庭用 AC100V コンセントを使用してください。</p> <p>火災、感電、故障の原因になります。</p>	<p>低温やけどのおそれがあります。</p> <p>暖房器のそばで寝込んだりしないでください。乳幼児や自分で操作出来ない方、皮膚感覚のない方がお使いの時には、特に注意してください。</p> <p>また、ペットのいるご家庭では、ペットが近づきすぎないように注意してください。</p>
<p>電源プラグはコンセントの奥まで、しっかり差し込んでください。</p> <p>感電、ショート、発煙、発火のおそれがあります。</p>	<p>カーテンやふとんなどの燃えやすいものが、かからないようにしてください。</p> <p>火災の原因となります。</p>	<p>電源コードを引張ったり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。</p> <p>電源コードが破損し火災、感電の原因になります。</p>
<p>衣類などを直接かけないでください。</p> <p>過熱して発火することがあります。</p>	<p>吸排気口やすき間にピンや針金など異物を入れないでください。</p> <p>感電や異常動作の原因になります。</p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときには使用しないでください。</p> <p>感電、ショート、発火の原因になります。</p>
<p>スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。</p> <p>爆発や火災の原因となります。</p>	<p>使用中や使用後しばらくは、高温部に触れないでください。</p> <p>思わぬ事故の原因となります。</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>感電することがあります。</p>


⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとケガをしたり、周囲の家財に損害を与えたりすることがあります。


❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する原因となります。




🔌 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
ケガやヤケド、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。



❗ 本体の掃除は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
感電やヤケドをすることがあります。



❗ たこ足配線にならないようにしてください。
他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



🛠 修理・改造しないでください。
火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。



🚫 水やお茶などをこぼさないでください。
万一こぼれたときは、過熱、漏電、感電のおそれがありますので直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。



故障かな？と思ったら

まず下記をお読みください。それでも分からない場合は「お客様相談室」へご連絡ください。




こんなとき	ここをチェック	対処のしかた
電源スイッチを入れてもどのランプも点灯しない	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む
	上記以外の場合	お買い求めの販売店へ修理を依頼する
電源コード又は電源プラグが熱くなる	コンセントの受け金具が古くなり接触不良のため発熱していませんか？	お買い求めの販売店へご相談ください
使用中に、連続してピーと音が鳴り、電源ランプが点滅し暖房が停止した	本体が傾いていませんか？ 転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）が作動している可能性があります	転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）を解除し、平らな所で復帰作業をしてください（7ページ参照）
使用中にピーピーピーと音が間隔を置いて鳴り、全ての表示ランプが点滅した	過熱防止装置（過熱時の電源遮断装置）が作動している可能性があります 本体にタオル等がかかっていたり、本体下の吸気口をふさいでいたりしませんか？	本体にかかっている物や、本体下の吸気口をふさいでいる物を取り除き、本体が冷えてから復帰作業をしてください（7ページ参照）
	エアコンの風が直接当たっていませんか？	置き場所、エアコンの風方向を変えて頂き、本体が冷えてから復帰作業をしてください（7ページ参照）
	ホットカーペット（床暖房）の上で使われていませんか？	置き場所、ホットカーペット（床暖房）の温度を変えていただき、本体が冷えてから復帰作業をしてください（7ページ参照）

ご使用方法



Dr. 遠赤

各部の名称




設置のしかた

- ・平らなところでお使いください。台やテーブルなどの高所でのご使用はおやめください。
(精密機器のため強い衝撃は避けください。)
- ・一般家庭用 AC100V のコンセントをご使用ください。
- ・電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

においと音について

- 運転時ににおいがする** → ご購入後初めての運転時やシーズンの使い始めのときなどに、においが発生する場合がありますが、異常ではありません。においがなくなるまで充分換気をしてご使用ください。
- 運転時に音がする** → 電源スイッチを入れ発熱体パネルが温まり膨張するときや、電源スイッチを切り発熱体パネルが冷え収縮するときなどに音がする場合がありますが、異常ではありません。

★ 操作部の詳細



操作のしかた

- ・操作部の **電源入/切** を押してください。ピッと音がして電源表示ランプと暖房モード表示ランプの「強」と **R E** が点灯し、同時に**エコモード**が働き始め、8時間後に電源が切れ運転を停止します。
- ・入タイマー設定時間表示窓に **R**、切タイマー設定表示窓に **E** と表示されます。
切タイマー設定表示窓の **E** はエコモードの残り時間の表示で、1時間ごとに少なくなり **E** になると、電源が切れ運転を停止します。

● 連続運転への切り替えをしたい

- ・エコモード運転中に「強」または「弱」モードスイッチを押すとエコモードは解除され「強」または「弱」の連続運転になります。再度エコモードをご使用になる場合は、一度電源を切り改めて電源を入れてください。

● パーソナルモードへの切り替えをしたい

- ・「弱」モードスイッチを「弱」ランプがついている時は1回、「強」ランプがついている時は2回押すと入タイマー設定時間表示窓に **P**、切タイマー設定時間表示窓に **-** と表示され、パーソナルモード運転になります。再度「強」または「弱」モード連続運転をご使用になる場合は「強」または「弱」のスイッチを押してください。

※エコモード、パーソナルモードが働いている間は、タイマー機能はご使用になれません。

タイマー予約のしかた

- ・ **電源入/切** を押して電源を入れ「強」または「弱」モードスイッチを押し、「強」または「弱」の連続運転にしてから下記の方法でタイマー予約を行ってください。
- ・ エコモードまたはパーソナルモード運転中の場合は、「強」または「弱」モードのスイッチを押し、「強」または「弱」の連続運転にしてから下記の方法でタイマー予約を行ってください。

■ 切タイマー、入タイマーの機能 ■

切タイマー 操作時から設定時間後に電源が切れ、運転を停止します。

入タイマー 操作時から設定時間後に電源が入り、「強」モードで運転開始する機能。
入タイマーで電源が入った場合は、2時間後に「消し忘れ防止機能」が働き、運転を停止します。

- ❗ 入タイマーで電源が入ったときに「強」モードを「弱」モードに切り替えると「消し忘れ防止機能」は解除されますので、消し忘れにご注意ください。
- ❗ 「強」モードでの連続運転に切替えたい場合は「弱」モードに一度してから「強」モードに切り替えてください。

● 切タイマーの予約をしたい (設定時間は、操作時より最大8時間)

1. 運転中に **時間後切** を押すと、ピッ！と音がして「切タイマー表示ランプ」が点滅。切時間を設定してください。**時間後切** を押すごとに、ピッ！と音がして「切タイマー時間表示」が1時間単位で切り替わります。
2. 設定時間を押し終わり点滅が点灯になると、ピッ！と音がして切タイマーの設定が完了します。
3. 設定時間後に電源が切れ、運転を停止します。

● 入タイマーの予約をしたい (設定時間は、操作時より最大8時間)

1. 運転中に **時間後入** を押すと、ピッ！と音がして「入タイマー表示ランプ」が点滅。入時間を設定してください。**時間後入** を押すごとに、ピッ！と音がして「入タイマー時間表示」が1時間単位で切り替わります。
2. 設定時間を押し終わり点滅が点灯になると、ピッ！と音がして入タイマーの設定が完了し、電源が切れます。同時に切タイマーが設定されているときは、切タイマーの設定時間が来るまで電源が切れません。
3. 設定時間後に「強」モードで運転を開始します。
4. 運転開始から2時間後「消し忘れ防止機能」が働き、ピピピッ！と音がして、数秒後自動的に電源が切れ、運転を停止します。 ※詳しくは P6 「消し忘れ機能について」をお読みください

● **切タイマー / 入タイマーの同時予約をしたい** (設定時間は、操作時よりそれぞれ最大8時間)

★同時予約の場合は、**切タイマー**から先に予約設定してください★

切タイマーの予約設定後

切タイマー表示ランプが点滅中に

入タイマーの予約設定スタート




入タイマーの設定を始めると
入タイマー表示ランプが点滅します

- ① 「切タイマー予約を8時間設定」にした場合 → 入タイマー予約は出来ません。(最大設定時間8時間)
- ① 「切タイマーと入タイマーを同時予約」する場合 → 必ず、切タイマー予約設定時間より入タイマー予約設定時間を1時間以上長く設定してください。

おやすみ時などに、運転を自動的に停止させ、朝起きる前にあらかじめお部屋を暖めておきたい方におすすめです。

例) 22時に「切タイマー」2時間と「入タイマー」8時間を同時に予約設定した場合



● **タイマー予約設定の変更をしたい**

- ・ **電源入/切** を押して暖房器の電源を入れなおし、最初から設定してください。

● **タイマー予約設定を取り消したい**

- ・ **電源入/切** を押して暖房器の電源を切ってください。

※ **消し忘れ防止機能について**

- ・ 「消し忘れ防止機能」が働いて運転停止する前に、「強」モードを「弱」モードに切り替えると「消し忘れ防止機能」が解除されますので、消し忘れにご注意ください。
- ・ 「消し忘れ防止機能」が働いて運転停止したあとに継続して使用したい場合は、**電源入/切** を押してください。ピッと音がして電源表示ランプと暖房モード表示ランプの「強」と が点灯し、同時にエコモードが働き始めます。

安全装置のご説明

●転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）

- ・本体が転倒したときには自動的に「発熱体パネル」への通電を遮断します。
- ・転倒するとピーと警告音が連続して鳴り、暖房モード表示ランプが消灯、電源表示ランプが点滅します。


転倒安全装置の復帰方法

- ・倒れた本体を起こし電源スイッチを押すことにより、電源が切れ警告音が消えます。
- ・改めて電源スイッチを押して、ご使用ください。

●過熱防止装置（過熱時の電源遮断装置）

- ・運転中に毛布やタオルなどが本体に掛かるような異常な使い方をしたり、外気温や室温が高くなったりして本体内部が熱くなりすぎますと、過熱防止装置が働き自動的に「発熱体パネル」への通電を遮断します。
- ・ピーピーピーと警告音が間隔を置いて鳴り、全ての表示ランプが点滅します。

過熱防止装置の復帰方法



1. 過熱防止装置が働いたときには、**電源入/切**を押して暖房器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、異常の原因を取り除いてください。
2. 本体が冷えてから（約20分後）、本体裏面の穴から見える「手動復帰ボタン」（上図参照）を（2～3mm ぐらい）軽く押し込んでください。指で押し込められない場合は、プラスドライバー、芯の出していないボールペン、割りばしなどを使ってみてください。過熱防止装置が復帰し、ご使用になれます。

※上記「2」の操作を行っても復帰せず原因不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。

お手入れ・お掃除について

⚠️ お手入れ・お掃除は必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。また P1、P2 の「安全上のご注意」は必ずお守りください。

⚠️ シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

水分が残らないようにしてください。




●本体のお手入れは

- ・乾いた柔らかい布、または水で湿らせた布を固く絞り汚れを拭き取ってください。
※水分が残らないようにしてください。


●「発熱体パネル」が汚れてきたら「ガード」を外してお掃除が出来ます。

- ・発熱体パネルの温度は高くなります。飲み物の飛散、人や動物のくしゃみ、プラスチック系の物がパネルに付くと熱により変色してシミになり、焼付いて取れなくなる場合もあります。シミが付いても暖房性能には問題ありませんが、強く擦ると発熱体パネルの特殊塗装がはがれてしまうので、ご注意ください。



- ・「ガード」下部を押さえてある「ガード固定板」を左右の「ガード固定ネジ」2本を緩め取り外すと「ガード」は手前に取り出せます。(各位置は P.3 の図参照)
- ・「ガード」取り付けは「ガード」の上下各2ヶ所に固定用の突起(上図参照)が出ていますので、本体上部の挿入穴に入れてから下部溝に納め「ガード固定板」を戻し「ガード固定ネジ」で固定してください。

⚠️ 本体を横にしてネジを外す場合は、傾けすぎないようにご注意ください。



傾けすぎると、外したネジが本体の中に入ってしまう取れなくなってしまう場合があります。

⚠️ 「ガード固定板」を外したままの状態や「ガード」が外れた状態では絶対にご使用にならないでください。

清掃・点検
サービス

清掃・点検サービスを有償にて承っております。
詳しくは下記お客様相談室にご相談ください。

お客様相談室

TEL 029-839-5010 FAX 029-836-5362

営業時間：平日：9:30～12:00 13:00～17:00 定休日：土・日・祝日

なんじゃね!



Dr. 遠赤に聞いてみよう!


Dr. 遠赤

遠赤外線ってな~に?

太陽光線は、紫外線、可視光線、赤外線に大きく分けられます。中でも、赤外線は、ものをあたためる光。波長 0.75~1000 ミクロンの光です。さらにその中でも、0.75~3 ミクロンまでが近赤外線。3~1000 ミクロンまでが遠赤外線と呼ばれています。遠赤外線が吸収され、暖められるのは、私たちの人体、壁、床、天井、家具などの有機物。太陽からの遠赤外線がポカポカ暖かいのと同じで、サンルミエからの遠赤外線でも、からだもお部屋もほんわか暖まります。


他の暖房器と違うの?

サンルミエは、暖まった発熱体パネルから遠赤外線を放射する暖房器です。風が出ないので、ホコリを舞い上げません。燃料補給の手間もなく、燃焼しないので一酸化炭素の発生がなく、酸欠の心配もゼロ。おやすみ中でも安心してお使いいただけます。



安全性は?

本体の転倒時や過熱時には、安全装置が働き通電が止まりますが、ご使用中に衣類やタオルなど、燃えやすいものを本体にかけるような使い方は絶対にお止めください。暖房器ですので、発熱体パネルの表面は高温になります。直接パネルに触れることは絶対にお止めください。安全ガード表面は、触れてもヤケドをするような高温にはなりません。上部は高温になりますので触らないようにご注意ください。




より効果的に使うには?

窓側からお部屋の内側に向けて置いてください。カーテン（レースでも効果あり）、カーペットなどをご使用いただくと、遠赤外線が吸収されやすく効果的です。最初の3日間位は、「強」モードの連続運転でご使用いただくと、床や壁などに蓄熱され暖まりやすくなります。

⚠カーテンなどの燃えやすいものが、かからないようにしてください。

その他に、こんな使い方も!

結露の防止、洗濯物の部屋干し、園芸植物の寒さ対策、ペットの暖房、梅雨寒・夏の冷え対策などにもご使用いただけます。



よくあるお問い合わせ



Q 暖まっているのに、発熱体パネルの色が変わりませんか？

- ・遠赤外線は目に見えないものなので、光ったり色が変わったりもしません。

Q 延長コードは使えますか？

- ・ご使用できますが、なるべく壁コンセントから直接つなぐようにしてください。
延長コードをご使用の際は、必ず使用できるワット数をご確認の上、ご使用ください。

Q 使用できない場所は？

- ・一般の暖房器同様防水仕様ではありませんので、屋外やバスルームなど湿気が多い場所や水がかかる恐れのある場所では、ご使用しないでください。
また、発火性ガスが発生するところでも、絶対にご使用しないでください。

Q 保管方法は？

- ・他の電気器具と同様湿気を嫌いますので、汚れ埃などを払い、梱包箱に入れ湿気の少ない所に保管してください。
また、仕舞われる際には必ず本体が完全に冷えてからにしてください。

※その他、ご質問や、お困りのことがございましたらお客様相談室までご連絡ください。

主な仕様

製品名・型式番号	サンルミエ タイマー付 E800L-TM3
定格電圧・消費電力	交流 100V 800W
運転モード	(強) 800W / (弱) 400W / (パーソナルモード) 200W 相当 ※1
外形寸法・重量	幅 490X 高さ 450 X 奥行 236mm / コード長 約 2.3m / 約 7kg
安全装置	転倒安全装置 (転倒時の電源遮断装置)・過熱防止装置 (過熱時の電源遮断装置) 過電流保護ヒューズ付
製造	日本製

※商品改良のため、予告なしで仕様変更する事があります。

※1 「パーソナルモード」は、400W を入り切りすることで温度制御を行い、1 時間当たり 200W 相当になるように設計されています。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い求めの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い求め店
または、お客様相談室に修理をご依頼ください。

保証期間 3年 (お買い求め日より)	お買い求め日	お買い求め商品
	年 月 日	サンルミエ タイマー付 E800L-TM3

お客様	フリガナ	
	お名前	お電話番号
	〒	ご住所

お買い求め店	
--------	--

製造元	日本遠赤外線株式会社
-----	------------

保証規定

本書は修理の際に必ず必要となります。
再発行致しかねますので大切に保管してください。

- 保証期間内に使用説明書及び本体の注意書きに基づいた、正常な使用状態に限ります。
故障した場合には商品と本書をご提示の上、お客様相談室に修理をご依頼ください。
- 保証期間中において次のような現象及び原因による故障・事故につきましては、保証の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
 - 保証書の提示または添付がない場合。
 - 製造番号が確認できない場合。
 - 正常でない使用方法によって故障または損傷が生じた場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下、管理・保管上の不備により故障および損傷が生じた場合。
 - 破損、水漏れ（腐食）、落下、衝撃、加圧、異物混入などの影響により故障および損傷が生じた場合。
 - 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、異常電圧、その他の不可抗力により故障および損傷が生じた場合。
 - 故障でない箇所をお客様の依頼により交換する場合。
 - お買い上げの商品が使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
 - その他当社において有償修理が相当であると合理的に判断した場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理についても、下記お客様相談室にご相談ください。故障内容によって機能が維持できる場合は、「有償」にて修理させていただきます。
※長期間使用された後での修理に関しましては、他の部分の劣化によって修理ができない場合や修理をお勧めしない場合がございます。
- 送料はお客様のご負担となります。
- 発送時は専用空き箱（緩衝材を含む）をご使用ください。破損の原因となります。
- 無料修理にあたり、部品交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。
- 清掃点検は有償で行っております。